## O2 DSL und Telefonie mit Telekom Digitalisierungsbox BASIC

Schritt-für-Schritt-Anleitung 01-Mai-2024

## 1. Impressum

Diese Anleitung dient dem Zweck, die Digitalisierungsbox Basic als DSL/VoIP-Router für O2 zu verwenden und wurde im Sinne von "Benutzer helfen Benutzer" verfasst. Die Information basiert auf eigenen Recherchen und dem Protokoll der Router-Installation.

Die Konfiguration Ihres Routers erfolgt auf Ihre eigene Verantwortung. Die Anleitung ist kostenlos und ohne Gewähr, und darf ohne meine ausdrückliche Zustimmung auch nicht im Sinne eines geschäftlichen Vorteils verkauft oder veräußert werden.

Als Autor dieser Anleitung behalte ich mir alle Rechte vor. Copyright (c) 2025, max.dsl@outlook.com, All Rights Reserved.

Kontakt: https://hilfe.o2online.de/members/max-dsl-1024495

## 2. Inhaltsverzeichnis

1. Impressum	1
2. Inhaltsverzeichnis	2
3. Erforderliche Zugangsdaten	3
4. Router-Werkseinstellung	4
5. Webbasierte Router-Konfiguration	5
6. Automatische Ersteinrichtung	6
7. Backup und Firmware Update	9
8. Entwickler-Ansicht	11
9. Provider Support und CWMP	12
10. Einrichtung der Telefonie	13
10.1. VoIP-Anbieter	13
10.2. Telefonnummer	16
11. IPv4 DNS-Relay	18
12. Telefonie Optimierung	19
13. IPTV	23
14. Fehlersuche	25
14.1. Syslog Weiterleitung	26
14.1.1. Terminal Alternative	27
14.2. Netzwerk-Datenanalyse	28
14.2.1. Terminal Alternative	29
14.3. Häufige Fehlerursachen	29
15. Schlusswort	30
16. Sonstiges	30
17. Stichwortverzeichnis	31

## 3. Erforderliche Zugangsdaten

Zur Einrichtung werden Ihre persönlichen Zugangsdaten für DSL (Internet) und SIP (Telefonie) benötigt. Ihre aktuellen Passwörter finden Sie auf <u>https://www.o2online.de/mein-o2/</u>. Die notwendigen Daten finden Sie in Ihrem O2 Konto unter **Tarif & Optionen** | **Vertrag Verwalten**.

Die Router-spezifischen Zugangsdaten stehen auf der Rückseite der Digitalisierungsbox (Bild 1). Die Konfiguration kann über ein Ethernet-Kabel (LAN) oder Wifi (WLAN) erfolgen.

#### **Beispiele**:

Benutzername	DSL0000123456789@s92.bbi-o2.de
Passwort	30abcdefgh
SIP Server	sip.alice-voip.de
SIP Rufnummer	020/1234567
SIP Benutzername	49201234567
SIP Passwort	abCdEFGhIkgk00Lm

Die 10-stellige VoIP-Pin (Zugangs-Pin) benötigen Sie nicht.

URL	http://192.168.2.1
	Username: admin
	Passwort: 1234567890
WLAN (Wifi)	Schlüssel: 1234567890123456
2,4 GHz	SSID: ZYXEL-001
5,0 GHz	SSID: ZYXEL-001-5G



## 4. Router-Werkseinstellung

- 1) Alle Kabel entfernen.
- 2) Netzteil anschließen.
- Router einschalten (Knopf neben Netzteil-Buchse). Warten bis Power grün erscheint.
- 4) RESET (Loch über Ein/Ausschalter) **10 Sekunden** drücken (z. B. Kugelschreiber). Power sollte rot blinken.
- 5) Warten Sie mindestens 3 Minuten bis die 2 WLAN LED nicht mehr grün blinken. Power und DSL sollten dann grün blinken.

## 5. Webbasierte Router-Konfiguration

Die Konfiguration der Digitalisierungsbox erfolgt über eine webbasierte Oberfläche. Die Verbindung zu Ihrem Web-Browser kann sowohl drahtlos über WLAN, also auch über ein entsprechendes LAN-Kabel an einem der 4 LAN-Anschlüsse erfolgen. Wenn Sie die Konfiguration über WLAN wünschen, wählen Sie auf Ihrem PC aus der Liste der erkannten WIFI-Netzwerke den Namen der Digitalisierungsbox, z.B. XYZEL-001 und geben den WPA2-Zugangsschlüssel ein.

Sie können die TCP/IP Adresse Ihres PC manuell bzw. statisch vergeben, z.B. 192.168.2.2 oder über DHCP. In der Regel sollte Ihr PC automatisch eine TCP/IP Adresse vom DHCP Server des Routers erhalten, z.B. 192.168.2.132.

Nach einem Zurücksetzten der Werkseinstellungen startet automatisch die Router-Ersteinrichtung.

1) Verbinden Sie Ihren PC mit dem Netzwerk der Digitalisierungsbox (LAN/WLAN)

#### Das DSL-Kabel noch nicht anschließen!

- Im Web-Browser folgende URL eintippen: <u>http://192.168.2.1</u> (Nicht https Verschlüsselung verwenden, da das Zertifikat wahrscheinlich nicht mehr gültig ist.)
- 3) Die Anmeldung muss als "admin" erfolgen. (Bild 2).
- 4) Automatische Ersteinrichtung bzw. Anschlusserkennung Abbrechen .
- 5) Warten bis "Es wurde kein Anschluss erkannt" erscheint (Bild 3).

Klicken Sie jedoch noch nicht auf Weiter oder Abbrechen !

Digitalisierungsbox BASIC	:
Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein	
Die Anmeldedaten nach Auslieferung finden Sie auf der Rückseite Ihres Gerätes. Benutzername: admin Passwort: Anmelden Copyright © 2013 - 2023 Zyxel Communications Corporation. Alle Rechte vorbehalten.	2
Digitalisierungsbox BASIC	:
Automatische Ersteinrichtung (Schritt 2 von 4)	
Es wurde kein Anschluss erkannt. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.           Zurück         Weiter         Abbrechen	3

## 6. Automatische Ersteinrichtung

Die automatische Ersteinrichtung unterteilt sich in Anschlusserkennung (Schritt 3 von 4) und Anschlussauswahl (Schritt 4 von 5).

Das Erstellen der notwendigen DSL-Schnittstellen muss über den Konfigurations-Assistenten erfolgen. Eine manuelle Einrichtung ist auch in der **Experten-** oder **Entwickler-Ansicht** nicht möglich. Die automatische Erkennung sollte den DSL-Anschluss jedoch korrekt erkennen.

Nach der Anschlussauswahl folgt die automatische Konfiguration Ihrer Zugangsdaten für das Internet und Telefonie. Diese ist wegen dem Telekom-Branding der Digitalisierungsbox nicht mit O2 kompatibel und muss deaktiviert werden. Die Einrichtung der O2 Telefonie muss manuell erfolgen.

- 1) Schließen Sie das DSL-Kabel an.
- 2) Warten Sie bis die grüne DSL LED nicht mehr blinkt. Dies kann ggf. eine Minute dauern.
- 3) Klicken Sie nun auf Weiter (Bild 3).
- 4) Wählen Sie Automatische Erkennung und "Alle Anbieter" (Schritt 3 von 4) und klicken Sie auf Weiter (Bild 4).
- 5) Warten Sie das Ergebnis der automatischen Anschlusseinrichtung ab (Bild 5). Die Anschlussauswahl (Schritt 4 von 5) sollte den Anbieter erkannt haben. Dieser kann auch ein von O2 gemieteter Anschluss der Deutschen Telekom sein. Klicken Sie auf Weiter (Bild 6).
- 6) Warten Sie bis die Automatische Anschlusseinrichtung abgeschlossen ist. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern.
- 7) Deaktivieren Sie Automatische Konfiguration und klicken Sie dann auf Weiter (Bild 7).
- 8) Nach ein paar Sekunden erscheint Internetzugang (Schritt 5 von 7). Wählen Sie "Sonstiger Anbieter" (Bild 8). Geben Sie als Zugangsnamen Ihren DSL-Benutzernamen ein. Geben Sie als Passwort/Passwortbestätigung Ihr DSL-Passwort ein. Klicken Sie auf Weiter.
- 9) Klicken Sie bei Internettelefonie (Schritt 6 von 7) auf Überspringen (Bild 9).
- 10) Klicken Sie in der Zusammenfassung (Schritt 7 von 7) auf Übernehmen.
- 11) Wählen Sie im Menü (links) Internet.
- 12) Überprüfen Sie die Übertragungsgeschwindigkeiten (Bild 23)

Ihr Internetzugang sollte damit funktionieren. Sie können dies ganz einfach mit Ihrem Web-Browser überprüfen. Sollten die Übertragungsgeschwindigkeiten (DSL-Datenrate) deutlich von den erwarteten Werten abweichen, könnte ein defektes DSL-Kabel oder Anschluss die Ursache sein.

Digitalisierungsbox BASIC	:
Anschlusserkennung (Schritt 3 von 4)	
<b>Automatische Erkennung (Empfohlen)</b> Lassen Sie Ihren Anschluss automatisch erkennen und entscheiden Sie ob Sie einen möglichen Anschluss direkt verwenden oder nochmals bestätigen möchten. Anbieter: Alle Anbieter   Anschluss bestätigen:   Manuelle Anschluss manuell aus und entscheiden Sie ob dieser auf Gültigkeit geprüft werden soll.  Anschluss prüfen:   Zurück Überspringen Weiter Abbrechen	
Digitalisierungsbox BASIC	:
Automatische Anschlusseinrichtung         Die Anschlusserkennung wird nun durchgeführt. Trennen Sie Ihr Gerät in dieser Zeit nicht von der Stromversorgung und stellen Sie sicher das entweder DSL-Kabel oder Mode         Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Sollte dies nicht der Fall sein, dann können Sie diesen Vorgang abbrechen und die Anschlusserkennnung im nächster         Bitte warten. Fortschritt: 32 Prozent         Abbrechen	m richtig angeschlossen sind. en Schritt erneut starten oder
Digitalisierungsbox BASIC	:
Anschlussauswahl (Schritt 4 von 5)         Hier sehen Sie eine Auflistung der erkannten Anschlüsse.         Bitte wählen Sie Ihren Anschluss aus. Sollten mehrere Anschlussfälle aufgelistet sein, so können Sie die empfohlene Vorauswahl ändern. <ul> <li>Deutsche Telekom ADSL (mit VDSL-Unterstützung) (Empfohlen)</li> <li>Anderer ADSL Anbieter</li> </ul> Hinweis: Alle Dienste werden deaktiviert und Ihr Gerät anschließend automatisch neu konfiguriert!         Zurück       Überspringen         Weiter       Abbrechen	6
Digitalisierungsbox BASIC	:
Automatische Konfiguration (Schritt 4 von 5)         Mit dieser Option werden Ihre Internet- und Telefonie-Zugangsdaten automatisch eingerichtet. Falls Sie eine manuelle Einrichtung vornehmen möchten, dann entfernen Sie den H         Konfiguration aktivieren".         Automatische Konfiguration aktivieren         Mit dieser Option werden Ihre Internet- und Telefonie-Zugangsdaten automatisch eingerichtet. Falls Sie eine manuelle Einrichtung vornehmen möchten, dann entfernen Sie den H         Automatische Konfiguration aktivieren         Vicht aktivieren!         Zurück         Weiter	laken bei "Automatische

Digitalisierungsbox BASIC		:
Internetzugang (Schritt 5 von 7) Konfigurieren Sie hier die Zugangsdaten Ihrer Internetverf Anbieter: Zugangsname: Passwort: Passwortbestätigung: Zurück Überspringen Weiter At	bindung. Über die Anbieter-Liste können Sie eine Vorauswahl treffen, die Ihnen die Eingabe der Zugangsdaten erleichtert. Sonstiger Anbieter 23456789@s92.bbi-o2.de	8
Digitalisierungsbox BASIC		:
Internettelefonie (Schritt 6 von 7)		
Tragen Sie hier die Rufnummern ein, die Sie von Ihrem Vol Mit Hilfe des Links "Neue Rufnummer hinzufügen" können	P-Serviceprovider erhalten haben. Sie weitere Rufnummern vergeben. Bis zu 10 Rufnummern sind möglich.	
VolP-Anbieter		
Anbieter wählen:	Telekom ~	
VoIP-Rufnummern		
Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):		
Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):		
Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):	//	
An der Registnerung:	Neue Rufnummer hinzufügen	
Zurück Überspringen Weiter Abb	rechen	9

## 7. Backup und Firmware Update

Zur Vermeidung von Sicherheitslücken und Fehlern sollte die Router Software stets auf dem neuesten Stand sein - in der Regel wird auch nur die letzte Firmware Version zur Verfügung gestellt. Damit Sie einen Firmware-Update ggf. wieder rückgängig machen können, müssen Sie also einen eigenen Router-Backup erstellen. Ein Router-Backup empfiehlt sich in jedem Fall. Wird der Router z.B. versehentlich in die Werkseinstellung zurückgesetzt, können Sie den Backup laden und müssen den Router nicht wieder neu konfigurieren.

Für die Datensicherung und Wiederherstellung benötigen Sie die Experten- oder Entwickler-Ansicht, sowie das aktuelle Router-Passwort zum Zeitpunkt des Backups.

- 1) Klicken Sie auf die **3 vertikalen Punkte** rechts im grünen Web Banner und aktivieren Sie die "**Expertenansicht**" (Bild 10).
- 2) Menü: System | Konfiguration sichern.
- 3) Geben Sie das **Passwort/Passwortbestätigung** (admin) des Routers ein (Bild 11). Klicken Sie auf Speichern.
- 4) Menü: System | Firmware-Update (Bild 12).
- 5) Lassen Sie "Firmware-Updates automatisch installieren" ausgeschaltet.
- 6) Klicken Sie auf Prüfen, um den aktuellen Stand der Firmware zu überprüfen.

Die Option "Automatische Suche nach neuen Software-Versionen" (Bild 12) können Sie eingeschaltet lassen. Sollte eine neue Firmware zur Verfügung stehen, wird Ihnen dies beim Einloggen in den Router mitgeteilt.

Sie können einen **Firmware-Update** auch als Datei von Ihrem Computer laden. Die entsprechende Datei, sowie weitere Info über Firmware-Änderungen und das Benutzerhandbuch, finden Sie auf:

https://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/router/digitalisierungsbox/basic?samChecked=true

Um die Router-Software und Konfiguration wiederherzustellen, können Sie jederzeit im Menü unter **System** | **Konfiguration sichern** die Backup-Datei laden. Wählen Sie dazu die Backup-Datei auf Ihrem Computer und geben Sie das Passwort (admin) des Routers ein.

Sollte das Passwort des Routers nicht mit dem Passwort des Backups identisch sein, erhalten Sie eine Passwort-Fehlermeldung. Dies gilt ebenso für die Werkseinstellung. In dem Fall müssen Sie das Passwort des Routers erst mit dem Passwort des Backups abgleichen. Sie können das Passwort des Routers unter System | Zugangsschutz | Benutzerverwaltung ändern.

Digitalisierungsbox BASIC		(10)				• L? DQ	:
	Übersicht					Benutzer: a	admin
🔒 Übersicht	Aktuelle Statusinformationen					Expertenansicht:	
Internet	ANSCHLUSS		<del>0</del> -	🕑 WLAN 2.4 GHZ		Expertenansicht DE	:   EN
🗞 Telefonie	DSL	Leitung verbunden		Status	Aktivie	6	
🛜 WLAN	Modus	ADSL2+		MAC-Adresse	B8:D5	→ Abmelden	
Notzwork	Downstream	12799 Kbit/s		SSID (Name Funknetzwerk)	ZYXEL	-	
	Upstream	2044 Kbit/s		Verschlüsselungsmethode	WPA2		

Digitalisierungsbox BASIC	System / Konfiguration sichern		<b>R</b> EXPERTE		:
<ul> <li>Übersicht</li> <li>Internet</li> </ul>	Konfiguration speichern Sie können die Konfiguration in einer Datei speiche	m.			
ଝୁ Telefonie ବ୍ଲ WLAN █ Netzwerk	Passwort: Passwortbestätigung:	······			
Sicherheit	Speichern Konfiguration laden				
Systemzeit Konfiguration sichern Gerät rücksetzen	Wahlen Sie eine Konfigurationsdatei aus. Konfigurationsdatei:	Browse No file selected.		(11)	
Firmware-Update Betriebsart Fernverwaltung	Passwort (optional):				

Digitalisierungsbox BASIC						
	System / Firmware-Update					
🔒 Übersicht 🌐 Internet	Aktuelle Software-Version	1F Datum: Wed 05 Apr 2023 11:48:13 ±0200)				
🖉 Telefonie 奈 WLAN	Firmware manuell aktualisieren	Firmware manuell aktualisieren				
Netzwerk Sicherheit	Geben Sie die neue Firmware-Datei auf Ihrem Co Firmware-Datei:	mputer an. Browse) No file selected.				
System Zugangsschutz Systemzeit	Update Online-Update					
Konfiguration sichern Gerät rücksetzen	Hier können Sie festlegen, ob Ihr Gerät automatisch nach neuen Software-Versionen suchen soll. Außerdem können Sie entscheiden, ob neue Firmware-Updates automatisch installiert werden. Eine manuelle Prüfung ist mit dieser Einstellung nicht möglich.					
Firmware-Update Betriebsart Fernverwaltung Provider Support > Diagnose	<ul> <li>Automatische Suche nach neuen Software-Versionen aktivieren</li> <li>Firmware-Updates automatisch installieren (empfohlen)</li> <li>Speichern Prüfen</li> </ul>					

## 8. Entwickler-Ansicht

Die vollständige Einrichtung und Optimierung der O2 Telefonie kann nur über die Entwickler-Ansicht des Routers erfolgen. Da die Entwickler-Ansicht einen zeitlich begrenzten Rahmen hat, in der die Aktivierung erfolgen muss, ist es ratsam sich vorab mit den folgenden Schritten vertraut zu machen.

- 1) Öffnen Sie im Web-Browser folgende URL: http://192.168.2.1/webng.cgi?sid=auto&controller=WebConfig&action=hiddenDevActivation
- Aktivieren Sie den Developer Mode (Bild 13) und klicken Sie dann auf Save . Es sollte die Meldung "Now push the reset button..." erscheinen (Bild 14).
- 3) Drücken Sie innerhalb der nächsten Minute die RESET Taste des Routers (Bild 1).

Achtung: Drücken Sie den RESET Knopf nicht länger als 2 Sekunden. Behalten Sie dabei das Power LED im Auge und lassen Sie die Taste sofort los sobald die Power LED rot leuchtet. Danach sollte die Power LED wieder grün leuchten. Wenn die Aktivierung nicht erfolgreich war erscheint wieder die vorherige Seite (Bild 13), allerdings ist "Activate Developer Mode" dann nicht aktiviert und Sie können die Prozedur wiederholen.

 Öffnen Sie im Web-Browser wie gewohnt folgende URL <u>http://192.168.2.1</u> Sie sollten nun in der Entwickler-Ansicht sein. (Bild 15).

Wenn Sie die RESET-Taste 10 Sekunden gedrückt halten wird der Router automatisch in die Werkseinstellungen zurückgesetzt. In dem Fall können Sie den **Einrichtungsassistenten** abbrechen und wie im vorherigen Kapitel beschrieben die Konfiguration des Routers wiederherstellen.

Developer Mode This page allows you to de-/activate developer mode of your device (not recommended).	
Activate Developer Mode     Save	
Digitalisierungsbox BASIC	
Developer Mode Activation	
Now push the reset button within the next 60 seconds until the power LED is turning red. Please do not close your browser window until you have pressed the reset button. If you do not press the reset button within the next 60 seconds the Developer Mode Activation will be skipped.	
Digitalisierungsbox BASIC Übersicht	:

## 9. Provider Support und CWMP

O2 bietet keine technische Unterstützung für "Fremdrouter". Eine Fernverwaltung über **TR-069** bzw. **CPE WAN Management Protokoll** kommt daher nicht in Betracht. Es ist daher zweckmäßig, die Fernverwaltung zu deaktivieren und somit auch die mögliche Angriffsfläche aus dem Internet oder DSL zu verringern.

- 1) Menü System | Provider Support (Bild 16).
- 2) Deaktivieren Sie Automatische Konfiguration.
- 3) Deaktivieren Sie Automatische Firmware-Updates.
- 4) Klicken Sie auf Speichern.
- 5) Menü: System | CWMP | ACS-Konfiguration (Bild 17).
- 6) Deaktivieren Sie CWMP.
- 7) Deaktivieren Sie SSL-Zertifikat-Prüfung.
- 8) Klicken Sie auf Speichern.

Digitalisierungsbox BASIC			(16)				? <b>DQ</b> :
	System / Provider	Support					
🔒 Übersicht	Unterstützung durch	Ihren Anbieter					
C Telefonia	Wir empfehlen Ihnen di	e Unterstützung durch Ihre	en Anbieter für eine einfache Eir	richtung und Wartung	Ihres Gerätes.		
S WI AN	Automatische Kor	nfiguration, Interaktive Fer	nkonfiguration, Ferndiagnose ur	nd Fernwartung aktivier	ren 🔶 🚺	)eaktiv	ieren
Netzwerk	<ul> <li>Automatische Firr</li> </ul>	nware-Updates aktivierer	n (Empfohlen)				
	Zeitplan für Firmware	e-Update					
System	Hier können Sie Zeitfen Anbieter das Firmware	ster konfigurieren, in dene -Update jederzeit durchfü	en Ihr Anbieter das automatische hren.	e Firmware-Update dur	rchführen darf. Wenn Sie	kein Zeitfenster kont	igurieren, kann Ihr
Zugangsschutz Svstemzeit	Wochentag	Start-Zeit (hh:mr	n)	Ende-Zeit (hh:mm)		Aktiviert	Einstellen
Konfiguration sichern	Montag	00:00		00:00		0	0
Gerät rücksetzen	Dienstag	00:00		00:00		0	1
Firmware-Update	Mittwoch	00:00		00:00		0	1
Betriebsart	Donnerstag	00:00		00:00		0	
Fernverwaltung	Freitag	00:00		00:00		0	
Provider Support	Samstag	00:00		00:00		0	
» Diagnose	Sonntag	00:00		00:00			
> QoS	Spoichern						
» Rechtl. Informationen	operchern						
🝙 Übersicht	ACS-Konfiguration						
Internet							
🔍 Telefonie		n ion aktiviaran					
🔿 WLAN	SSI - Zertifikat-Pri	ifung aktivieren					
Netzwerk	CN-Prüfung aktivi	eren					
Sicherheit	Provider kann Ferr	nwartung aktivieren					
🔅 System	URL:		https://acs.t-online.de/acs-v2	2/			
Zugangsschutz	Benutzername:		9 <b>66763-63 54/61/66043</b> 61				
Systemzeit	Kennwort:		p. Signa and the second second				
Konfiguration sichern							
Gerät rücksetzen	Speichern						
Firmware-Update							
Betriebsart							
Fernverwaltung							
Drovider Support						(	47)
						(	1()
ACS-Konfiguration							$\smile$
Client-Konfiguration							
erent terrigeratori							

## 10. Einrichtung der Telefonie

Die Einrichtung der Telefonie richtet sich grundsätzlich nach dem verwendeten Telefon.

Ein klassisches analoges Telefon muss direkt am TEL-Port (TAE oder RJ-11) des Routers bzw. der Digitalisierungsbox angeschlossen werden. Die Einrichtung der Telefonie-Funktionalität erfolgt dann über die Konfiguration der Digitalisierungsbox.

Im Gegensatz dazu stellt bei einem IP-Telefon der Router lediglich den Internetzugang über das LAN (Ethernet) oder WLAN (Wi-Fi) zur Verfügung. Die eigentliche Konfiguration, wie z.B. die Angaben zum VoIP-Anbieter und die Telefonnummer, muss dann direkt am IP-Telefon-Endgerät vorgenommen werden.

Die Telefon-Anschlussmöglichkeiten sind in der Bedienungsanleitung detailliert beschrieben. Im Folgenden wird die Einrichtung der O2 Telefonie für ein analoges Telefon erläutert.

## 10.1. VoIP-Anbieter

Bevor mit der Einrichtung einer Telefonnummer begonnen werden kann, muss der entsprechende VoIP Anbieter konfiguriert werden. Dazu werden die bereits erwähnte **Entwickler-Ansicht**, sowie O2 spezifische Konfigurationsdaten benötigt. Hinweise liefert die O2 Schnittstellenbeschreibung, die im Internet unter folgender URL zur Verfügung steht:

### https://www.telefonica.de/impressum/schnittstellenbeschreibungen-der-betreiber-oeffentlicher-tknetze.html

Die Dokumentation lässt jedoch einige Fragen in Bezug auf die notwendigen Einstellungen der Digitalisierungsbox unbeantwortet. So müssen beispielsweise sowohl **Konto-Domain** als auch **SIP-Proxy** angeben werden. Ein ausgehender Proxy darf jedoch nicht konfiguriert werden.

Der **RTP-Portbereich** (Internet-Schnittstelle) für die Sprachübertragung kann frei gewählt werden und wird bei der Registrierung der Telefonie automatisch gemäß der Router-Einstellung angepasst. Da die Firmware der Digitalisierungsbox für Telekom konzipiert wurde, öffnet die Internet-Firewall automatisch den Portbereich 10001-10060. Dieser Bereich sollte auch für O2 verwendet werden, um unnötige offene Ports zu vermeiden. Anbieter-Zertifikat und Verschlüsselung werden von O2 nicht unterstützt und dürfen nicht aktiviert werden.

Das Entfernen der Telekom VoIP-Anbieter zur Optimierung ist mit der webbasierten Konfigurationsoberfläche leider nicht möglich. Die Anbieter können jedoch deaktiviert werden, was zur Vermeidung ungenutzter Internet-Schnittstellen ausreicht.

- 1) Menü: Telefonie | VoIP Anbieter (Bild 18).
- 2) Klicken Sie auf das Stift-Symbol in der Zeile des jeweiligen Telekom Anbieters.
- 3) Deaktivieren Sie den Anbieter und drücken Sie auf Speichern (Bild 19).
- 4) Deaktivieren Sie ebenso die anderen Telekom Anbieter.

Eine Liste offener Ports finden Sie unter Menü: System. Hier sollte nach der Deaktivierung der VoIP-Anbieter und Fernverwaltung nur noch UDP Port 546 (DHCPv6 Client) zu sehen sein.

- 5) Erstellen Sie nun den O2 VoIP-Anbieter indem auf Neu klicken (Bild 18).
- 6) Konfigurieren Sie den O2 Anbieter anhand folgender Tabelle (Bild 20).

Anbietername	02
Konto-Domain	sip.alice-voip.de
SIP-Proxy	sip.alice-voip.de Port: 5060
SIP-Registrar	sip.alice-voip.de Port: 5060
Lokaler Port	5060
RTP-Portbereich	Startport: 10001 Endport: 10060
DSCP-Markierung von SIP-Paketen	26
Protokoll	UDP
DTMF-Übertragung	Inband
Art der Registrierung	RFC 3261
VoIP-Interface	PPPoE -> VLAN 7 -> ATM 1/32 -> DSL
Aktivieren	an (blau)

7) Klicken Sie auf Speichern.

Digitalisierungsbox BASIC	(	18)			? <b>DQ</b> :
	Telefonie / VolP-Anbieter				
🔒 Übersicht	Liste der eingerichteten VolP-Anbieter				
Internet S Telefonie	Wählen Sie einen Anbieter aus der Liste der eingerichteten VolP-A Ihres VolP-Serviceproviders.	nbieter. Details zum	Einrichten neuer Anbieter entnehmen Sie b	xitte dem Handbuch ode	er dem Begleitschreiben
Letzte Gespräche	Anbietername	Konto-Domain		Aktiviert	Einstellen
Allgemein	Telekom Auto	tel.t-online.de			1
VolP-Anbieter	Telekom	tel.t-online.de		o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	1
<ul> <li>Rufnummern</li> </ul>	Telekom SIP-Trunk	sip-trunk.teleko	m.de	Ø	_ /
Ruthummernzuordnung	Telekom CompanyFlex	tel.t-online.de		0 /	
Wahlvorgaben     Bufumleitungen	Neu				
Anrufmonitor (NCID)	VoIP-Codecs				
🛜 WLAN	Verfügbare VolP-Codecs		Ausgewählte VoIP-Codecs		
Netzwerk	G.711_ulaw	•	G.711_alaw		
Sicherheit	G.726_16 G.726_24		G.726_32 CLEARMODE		~
System	G.726_40 G.729	4			$\sim$
Einrichtungsassistent	Speichern				

🖬 Übersicht	VolP-Anbieter bearbeiten			
Internet	Auf diagon Coite Liveness Sie Ihre Malle	ten sinsistan kana kanakaitan Cis kakan dia Masiakka	it accorded Names a read Da	erein als auch die Adressen der SID, und Draum
	Server sowie die Portbereiche für die SIP- u	nd RTP-Dienste festzulegen.	it, sowoni Namen und Do	main als auch die Adressen der SIF- und Proxy-
Allgemein	Anbietername:	Telekom SIP-Trunk		
VolP- Anbieter	Konto-Domain:	sip-trunk.telekom.de	-	
	SIP-Proxy:	sip-trunk.telekom.de	Port:	5060
Rufnummernzuordnung	SIP-Registrar:	sip-trunk.telekom.de	Port:	5060
	Ausgehender Proxy:	reg.sip-trunk.telekom.de	Port:	5060
> Wahlvorgaben	Lokaler Port:	5070		
> Rufumleitungen		Startport	Endport	
Anrufmonitor (NCID)	RTP-Portbereich:	10001	10060	
⊗ WI AN	DSCP-Markierung von SIP-Paketen:	48		
	CLIP no Screening:			
Netzwerk	T.38-Unterstützung:			
🕟 Sicherheit	Keep-Alive:			
📩 System	GRUU:			
Einrichtungspesistent	Protokoll:	TCP v		
	DTMF-Übertragungsmodus:	outband 🗸		
Bedienungsanleitung	Art der Registrierung:	Registrierung basierend auf RFC 3261 v		
	VoIP-Interface:	PPPoE $\rightarrow$ VLAN 7 $\rightarrow$ ATM 1/32 $\rightarrow$ DSL $\sim$	-	
	Aktivieren:		Deaktiv	leren!
	Gesprächsverschlüsselung VoSIP (TLS u	nd SRTP)		
	Die Funktion Voice over Secure IP (VoSIP) können konfigurieren, ob eine unverschlüsse Sprachansage kann der Endnutzer darüber i	ermöglicht die Verschlüsselung von Signalisierungs- (TL Ite Verbindung (Fallback) genutzt werden soll, wenn kr nformiert werden, dass die Verbindung jetzt unverschlü	.S) und Sprachdaten (SR eine verschlüsselte Verbin isselt erfolgt bzw. dass ke	TP) am IP-basierten Telefonanschluss. Sie dung möglich ist. Über eine optionale ein Gespräch aufgebaut werden kann.
				$\frown$
	MediaSec-Attribut verwenden			(10)
	Verschlüsselungsmodus:	Ohne Fallback	~	
	Speichern Abbrechen			
í∎ì Ubersicht	Liste der verfügharen VolP-Anhieter-Zer	tifikate		
	Anbieter-Zertifikat wählen:	bitte auswählen 🗸		
	Neven VolP-Anhieter erstellen			
Letzte Gespräche				
Allgemein	Auf dieser Seite können Sie Ihre VolP-Anbie	ter einrichten bzw. bearbeiten. Sie haben die Möglichkeit,	sowohl Namen und Dom	ain als auch die Adressen der SIP- und Proxy-
VolP-Anbieter	Server sowie die Fortbereiche für die Sir- u	ia KTF-Dienste Testzulegen.		
> Rutnummern	Anbietername:	o2		
Rutnummernzuordnung	Konto-Domain:	sip.alice-voip.de		
> Leistungsmerkmale	SIP-Proxy:	sip.alice-voip.de	Port:	5060
> vvanivorgaben	SIP-Registrar:	sip.alice-voip.de	Port:	5060
<ul> <li>Rurumieitungen</li> <li>Aprufmanitar (NCID)</li> </ul>	Ausgehender Proxy:		Port:	5060
	Lokaler Port:	5060		
ີ່ ຈຳ WLAN		Startport	Endport	
Netzwerk	RTP-Portbereich:	10001	10060	
Sicherheit	DSCP-Markierung von SIP-Paketen:	26		
n System	CLIP no Screening:			
ik mana a	T.38-Unterstützung:			
Einrichtungsassistent	Keep-Alive:			
Bedienungsanleitung	GRUU:			
	Protokoll:	UDP ~		
	DTMF-Übertragungsmodus:	inband ~		
	Art der Registrierung:	Registrierung basierend auf RFC 3261 v		
	VoIP-Interface:	PPPoE → VLAN 7 → ATM 1/32 → DSL ×		
	Aktivieren:			
	Gesprächsverschlüsselung VoSIP (TLS u	nd SRTP)		
	Die Funktion Voice over Secure IP (VoSIP) konfigurieren, ob eine unverschlüsselte Verb Endnutzer darüber informiert werden, dass (	ermöglicht die Verschlüsselung von Signalisierungs- (TLS indung (Fallback) genutzt werden soll, wenn keine verso fie Verbindung jetzt unverschlüsselt erfolgt bzw. dass ke	) und Sprachdaten (SRTF hlüsselte Verbindung mög in Gespräch aufgebaut we	P) am IP-basierten Telefonanschluss. Sie können lich ist. Über eine optionale Sprachansage kann der erden kann.
	Verschlüsselung aktivieren			
	MediaSec-Attribut verwenden			
	Verschlüsselungsmadus	Ohne Fallback	, i	(20)
		Shine Failback		
	Speichern Abbrechen			

15

## 10.2. Telefonnummer

Geben Sie Ihre O2-Zugangsdaten genauso ein wie von O2 vorgegeben. Fügen Sie keine Zahlen oder Zeichen hinzu, z. B. +49 und lassen sie auch nichts weg. Wenn Ihre SIP-Rufnummer keine Landesvorwahl hat, darf auch keine Landesvorwahl für die SIP-Registrierung angegeben werden und das Feld Landesvorwahl muss frei belieben. Die Felder Anzeigenahme und Authentifizierungsname dürfen keinen Eintrag haben. Für ausgehende Anrufe ist der Registrar erforderlich.

Mit der Option **Busy on Busy** wird dem Anrufer durch ein Besetztzeichen signalisiert, dass bereits ein Gespräch über diese Rufnummer geführt wird. Ein sogenanntes "anklopfen", um während eines Gesprächs einen weiteren Anruf entgegenzunehmen oder abzuweisen, ist dann jedoch nicht mehr möglich.

Laut der Schnittstellenbeschreibung von O2 sollte die **Registrierzeit** auf **180 Sekunden** gesetzt werden. Dies führt nach einem Router Neustart oder O2 Zwangstrennung zu SIP-Fehlercode 423, was bedeutet, dass der angeforderte Sitzungszeitraum kürzer ist als der vom Server unterstützte Mindestzeitraum. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Server den Mindestzeitraum dem Router übermittelt und der Parameter automatisch angepasst wird. Auf die technische Notwenigkeit wird in der Schnittstellenbeschreibung leider nicht eingegangen.

Hinweise auf Fehlermeldungen liefert das Ereignislogbuch der Digitalisierungsbox, welches unter Menü: System | Diagnose | Systemmeldungen zu finden ist. SIP-Fehlercode 401 deutet in der Regel auf einen falschen Kontonamen bzw. ungültigen SIP-Benutzername oder SIP-Password hin. Auch Folgefehler wie SIP-Fehlercode 403 sind möglich.

Anbieter wählen	02
Kontoname	Ihr SIP-Benutzername, z.B. 49201234567
Anzeigename	Eintrag entfernen
Authentifizierungsname	frei lassen
Password	Ihr SIP Password, z. B. abCdEFGhIkgk00Lm
Passwortbestätigung	Ihr SIP Password, z. B. abCdEFGhIkgk00Lm
Ortsvorwahl / Rufnummer	Ihre SIP Rufnummer, z. B. 020 / 1234567
Registrierzeit	180
Busy on Busy	an (blau)
Aktivieren	an (blau)
Registrar verwenden	an (blau)

2) Klicken Sie auf Neu und machen Sie folgende Angaben (Bild 22):

1) Menu: Telefonie | Rufnummern | VoIP Rufnummern (Bild 21).

3) Klicken Sie auf Speichern

Digitalisierungsbox BASIC					▥◍▯◈▯◙	:
	Telefonie / Rufnummern / VolP	-Rufnummern				
<ul> <li>Deersicht</li> <li>Deersicht</li> <li>Internet</li> <li>Telefonie</li> <li>Letzte Gespräche Allgemei</li> <li>VoIP- Anbieter</li> <li>Rufnummern</li> <li>VoIP- Rufnummern</li> <li>Unfnummernzuordnung</li> <li>Leistungsmerkmale</li> <li>Wahlvorgaben</li> <li>Rufumleitungen Anrufmonitor (NCID)</li> <li>WLAN</li> <li>Netzwerk</li> <li>Sicherheit</li> <li>System</li> <li>Einrichtungsassistent</li> <li>Bedienungsanleitung</li> </ul>	Liste der eingerichteten VolP-Rufnur Auf dieser Seite sind ihre eingerichteten VolP-Serviceproviders. Rufnummer Es wurden keine VolP-Rufnummern ein Neu Liste weiterer VolP-Rufnummern (a Falls nach erfolgreicher Registrierung vo Rufnummer Es sind keine zusätzlichen Rufnummer	nmern NoIP-Rufnummern aufgeführ Anbieter Iggerichtet. utomatisch) erfügbar, können Sie hier den e	t. Details zum Einrichten neuer Konten ent Auswahl über ingerichteten VolP-Rufnummern zusätzlic	nehmen Sie bitte dem Ha Aktiviert he Nummern zuordnen.	ndbuch oder dem Begleitschreiben Ihre Einstellen Zuweisbare Rufnummern	225

Digitalisierungsbox BASIC		
	Telefonie / Rufnummern / VolP-Rufnu	mmern
○ Ob envirobet		
Ubersicht	Liste der eingerichteten VolP-Anbieter	
	Wählen Sie einen Anbieter aus der Liste der eing	erichteten VolP-Anbieter. Details zum Einrichten neuer Anbieter entnehmen Sie bitte dem Handbuch oder dem
🗞 Telefonie	Begleitschreiben Ihres VolP-Serviceproviders.	
Letzte Gespräche	Anbieter wählen:	o2 ×
	VolP-Rufnummer hearbeiten	
VoiP-Andieter		
VolP-Rufnummern	Auf dieser Seite können Sie Ihre VolP-Rufnumm inklusive der zugehörigen Passwörter an und kor	er einrichten bzw. bearbeiten. Bitte geben Sie die entsprechenden Daten für Anzeige, Zugang und Authentisierung nfigurieren Sie die Rufnummer. unter der Sie zu erreichen sind. Mittels "Busv on Busv" wird dem Anrufer durch
Rufnummernzuordnung	Besetztzeichen signalisiert, dass bereits ein Gesp	präch über diese Rufnummer geführt wird, selbst wenn diese mehreren Telefonen zugeordnet ist. Weitere Details
> Leistungsmerkmale	entnehmen Sie bitte Ihrem Handbuch.	
» Wahlvorgaben	Kontoname:	49201234597
» Rufumleitungen	Anzeigename (optional):	
Anrufmonitor (NCID)	Authentifizierungsname (optional):	
🛜 WLAN	Passwort (optional):	
Netzwerk	Passwortbestätigung:	
Sicherheit	Landes- & Ortsvorwahl / Rufnummer:	+ 020 / 1234567
🛱 System	Registrierzeit:	180 Sekunden
	Auswahl über:	#201*
	Busy on Busy:	
Bedienungsanleitung	Aktivieren: Registrar verwenden:	
	negistrar verwenden.	
	Gruppenregistrierung	
	Zusätzliche Rufnummern werden bei Registrierur	ng dieser Rufnummer automatisch aktiviert und sind in der Rufnummernzuordnung verfügbar.
	Automatische Zuweisung aktivieren	
	CLIP no Screening (CNS)	
	Hier können Sie CLIP no Screening aktivieren un	d eine Rufnummer für ausgehende Gespräche festlegen.
	Hinweis: Der ausgewählte Anbieter unterstützt	aktuell kein CLIP no Screening. Bitte prüfen Sie die VoIP-Anbieter-Einstellungen. (22)
	CLIP no Screening aktivieren	
	Ausgehende Rufnummer:	
	Speichern Abbrechen	
ZYXEL		Digitalisierungsbox BASIC   13.05.2024 01:18:14 Uhr   SW-Version: 12.39.2.08.09

### 11. IPv4 DNS-Relay

Das Domain Name System (DNS) ist vereinfacht gesagt wie das Telefonbuch des Internets. Die Zuordnung der numerischen TCP/IP Adresse des O2 SIP-Servers für die Telefonie muss jedoch durch einen O2 DNS-Server erfolgen. Die O2 SIP-Telefonie verwendet IPv4 und DNS Anfragen werden vom O2 IPv6-DNS-Server an den O2 IPv4-DNS-Server weitergeleitet. Dies kann nach einer O2 Internet-Zwangstrennung, die alle 24 Stunden erfolgt, oder nach einem Router-Neustart zu einem Ausfall der Telefonie durch einem DNS-Fehler führen. Möglicherweise trifft dieser Umstand nicht auf alle Anschlüsse zu, aber das Problem lässt sich durch einen IPv4-DNS-Relay des Routers beheben.

- 1) Menü: Internet (Bild 23).
- 2) Notieren Sie die beiden IPv4-DNS-Server, z. B. 62.109.121.1 und 62.109.121.2
- 3) Menü: Internet | Zusatzfunktionen | DNS-Relay
- 4) Aktivieren Sie "Benutzerdefinierte DNS-Server nutzen"
- 5) Geben Sie die beiden DNS-Server in das jeweilige Feld ein (Bild 24).
- 6) Speichern.
- 7) Menü: System | Gerät zurücksetzen.
- 8) Neu starten.

Digitalisierungsbox BASIC					▥◍▯◈▯◗	:
	Internet					
Cubersicht  Cubersicht  Cubersicht  Jusauzfunktionen  DSL-Status  PTV  Cubersicht  Cubers	Statusübersicht der Internet- Hier sehen Sie einen detailierter DSL-Status	Anbindung n Status Ihrer kompletten Internetverbindu	ng.			
	Leitungsstatus: Modus: Verbindungstyp: Verbindungswiederholungen:	Leitung verbunden ADSL2+ Interleave Path 0				
<ul> <li>Netzwerk</li> <li>Sicherheit</li> <li>System</li> </ul>	Übertragungsgeschwindigkei Aktuelle DSL Datenrate : DSL Leitungskapazität :	t Upstream 2044 Kbit/s 2736 Kbit/s	Downstream 12799 Kbit/s 14544 Kbit/s			
<ul> <li>Einrichtungsassistent</li> <li>Bedienungsanleitung</li> </ul>	Internetverbindung IP-Adresse (IPv4): Netzübergang: DNS-Server (IPv4): DNS-Server (IPv4):	IP-Adresse (IP-           62.52.200.186         IPv6-Präfix:           62.109.121.2         DNS-Server (IF           62.109.121.1         DNS-Server (IF	v6): 2a01:c22:	2a01:c22: 2a01:c30::531 2a01:c30::530	23	
Digitalisierungsbox BASIC	Verbindungsdauer: Internet / Zusatzfunktion	03:00:56 Stunden Einwahlserver I	nto:	Accepted.9	##&?IQ	:
Obersicht     Obersicht     Internet     Zugang einrichten     Zusatzfunktionen     Dynarric DNS     DNS-Relay     Statisches Routing	DNS-Relay Hinweis: Als benutzerdefinierte DNS-Relay aktivieren Benutzerdefinierte DNS-S DNS-Server 1: DNS-Server 2:	e DNS-Server Adressen können sowohl IP ierver nutzen 62.109.121.1 /22.300.132.2	v4 als auch IPv6 IP-Adresse	en eingetragen werden.		
Statistiken Loadbalancing > DSL-Status IPTV & Telefonie	Speichern	02.109.121.2			24)	

## 12. Telefonie Optimierung

Der Bandbreitenunterschied zwischen LAN und WAN kann die Übertragungsqualität von Sprachübertragung deutlich herabsetzen. Um dies zu verhindern, können QoS-Klassen und -Regeln erstellt werden, damit bestimmte Datenpakete priorisiert werden können.

Bei der Digitalisierungsbox sind die Voreinstellungen auf Telekom abgestimmt und können leider nicht über die webbasierte Konfiguration angepasst werden. Eine Anpassung ist jedoch über das Betriebssystem bzw. Zugang über SSH (Terminal) möglich.

#### Im Zweifelsfall sind diese Änderungen jedoch nicht zwingend erforderlich und können je nach Nutzungsanforderungen und technischen Gegebenheiten auch bei Bedarf vorgenommen werden.

Für den SSH-Zugriff auf die Digitalisierungsbox müssen Sie einen neuen Benutzer erstellen.

- 1) Menü: System | SSH (Bild 26).
- 2) Klicken Sie bei SSH-Client-Benutzer auf Neu.
- 3) Kästchen "Aktivieren" und "Root-Rechte" aktivieren (Bild 25).
- 4) Wählen Sie einen beliebigen Zugangsnamen (Konto-Name), z.B.: bb
- 5) Vergeben Sie ein beliebiges Password/Passwortbestätigung und drücken Sie auf Speichern.
- 6) Setzen Sie "SSH Aktivieren" auf "an" (blau) und klicken Sie auf Speichern (Bild 26).
- 7) Öffnen Sie Terminal App/Utility (Linux/macOS) oder Windows Eingabeaufforderung (cmd).
- 8) Geben Sie folgende Befehle ein (Bild 27/28):

# ssh bb@192.168.2.1 cd /data/config/active/sql sed -i 's/DS-CS6/DS-AF31/g' persistent-network.db.sql && reboot

Die Digitalisierungsbox sollte automatisch neu starten.

Die Bezeichnung AF31 bzw. 011010 (binär) oder 26 (dezimal) entspricht, wie bereits bei der O2 VoIP-Anbieter Einrichtung erwähnt, der von O2 verwendeten DSCP-Markierung von SIP-Paketen. Dies kann man in der O2-Schnittstellenbeschreibung (Digital-Broadband-Access-Interfaces-v3-1.pdf) auf Seite 2 nachgelesen werden.

Nach dem Neustart der Digitalisierungsbox sollten zum Schluss noch die QoS (Quality of Service) Klassen und Regeln angepasst werden.

- 9) Menü: System | QoS | Klassen erstellen (Bild 29).
   In der Tabelle sollte anstelle von CS6 (Telecom) nun AF31 (O2) stehen (Bild 29)
- 10) Menü: System | QoS | Regeln erstellen.
- 11) Klicken unter Einstellen auf das Stift-Symbol neben der Mülltonne.
- 12) Wählen Sie unter Verknüpfen mit Weiterleitungsgruppe die Option AF31 (011010|00) (jedoch nicht AF31 010100|00) und drücken Sie auf Speichern (Bild 30).
- 13) Schließen Sie das Telefon an. Details finden Sie im Benutzerhandbuch auf den Seiten 20 23.

Digitalisierungsbox BASIC				
	System / SSH			
<ul> <li>☐ Übersicht</li> <li>⊕ Internet</li> <li>♀ Talafanin</li> </ul>	SSH-Client-Benutzer Bearbeiten Sie hier Ihre SSH-Client-Benutzer.			
S WLAN	Aktivieren: Root-Rechte:			
	Zugangsname:	bb		
System	Passwortbestätigung:	••••••		
Zugangsschutz Systemzeit	Speichern Abbrechen			
Konfiguration sichern Gerät rücksetzen			$\frown$	
Firmware-Update Betriebsart Fernverwaltung			(25)	

			<b>N</b>		
Sys	stem / SSH				
Image: Display to the sector     Rer       Image: Display to the sector     Das       Image: Display to the sector     Das       Image: Display to the sector     Das       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image: Display to the sector       Image: Display to the sector     Image:	mote-Command-Line-Interface mittels SSH s Remote-Command-Line-Interface (SSH) bietet lementierten Linux-Befehlsvorrat zu nutzen. SSH aktivieren t: uutzerdefinierte Begrüßung : grüßungstext	t Ihnen die Möglichkeit, aus dem Internet (au, 22) Access only for authorized person	gerhalb des Heimnetzwerkes) auf da s !	s Gerät zuzugreifen und de	n auf dem Gerät
Gerät rücksetzen Firmware-Update Zon Betriebsart Fernverwaltung SSI	SSH über WAN aktivieren ne: <b>H-Client-Benutzer</b>	bitte auswählen v			
SSH Zug Provider Support adm > CWM/P bb > Diagnose > QoS > Rechtl. Informationen	gangsname nin Ieu		Root-Rechte	Status 1 2	Einstellen
Sitemap SSI Sitemap SSI Sitemap P- A Bedienungsanleitung N	H-Client IP-Adressen Adresse ne Einträge vorhanden. Ieu		Einstellen	26	



#### Digitalisierungsbox BASIC System / QoS / Klassen erstellen 🔒 Übersicht Klassen für den Datenverkehr erstellen Der Bandbreitenunterschied zwischen LAN und WAN kann die Übertragungsqualität kritischer Netzwerkanwendungen wie Sprache, Spiele oder VPN deutlich herabsetzen. Mit der QoS-Funktion können Sie den Datenverkehr dieser Anwendungen klassifizieren und Übertragungsgeschwindigkeiten reservieren (Diffserv = differentiated services). Internet 📞 Telefonie 奈 WLAN Klassen f ür den Datenverkehr aktivieren Netzwerk DSCP-Klasse Priorität Reservierte Bandbreite Aktiviert Einstellen QoS-Interface Mehr erlauben Sicherheit BE Geringste 0 Prozent $\text{PPPoE} \rightarrow \text{VLAN} \ 7 \rightarrow \text{ATM} \ 1/32 \rightarrow \text{DSL}$ Ø Ø 🔅 System 0000 $\mathsf{PPPoE} \to \mathsf{VLAN} \ 7 \to \mathsf{ATM} \ 1/32 \to \mathsf{DSL}$ BE 0 Prozent õ Zugangsschutz EF 0 Prozent $\mathsf{PPPoE} \to \mathsf{VLAN} \ 7 \to \mathsf{ATM} \ 1/32 \to \mathsf{DSL}$ Systemzeit EF 0 Prozent $\mathsf{PPPoE} \to \mathsf{VLAN} \ 7 \to \mathsf{ATM} \ 1/32 \to \mathsf{DSL}$ Konfiguration sichern 00 AF31 100 Prozent $\mathsf{PPPoE} \to \mathsf{VLAN} \ 7 \to \mathsf{ATM} \ 1/32 \to \mathsf{DSL}$ Gerät rücksetzen AF31 Höchste 100 Prozent $\mathsf{PPPoE} \to \mathsf{VLAN} \ 7 \to \mathsf{ATM} \ 1/32 \to \mathsf{DSL}$ ŏ Firmware-Update Neu Betriebsart Fernverwaltung Speichern SSH Provider Support > CWMP » Diagnose ~ QoS Einstellungen Klassen erstellen Regeln erstellen Statistiken

BASIC						
	System / QoS / Regeln erstellen		Keine Anmerkung BE (000000 00)			
<ul> <li>☐ Übersicht</li> <li>⊕ Internet</li> <li>⊗ Telefonie</li> <li>? WLAN</li> <li>☐ Netzwerk</li> <li>@ Sicherheit</li> <li>Żystern</li> <li>Zugangsschutz</li> </ul>	Bearbeiten von Klassen für den Datenverkehr Auf dieser Seite können Sie eine Klassifizierungsre Sie dann die Diffserv-Weiterleitungsgruppe ein, mit weitergeleitet werden sol. Bezeichnung der Regel: Art des Datenverkehrs: Verknüpfen mit Weiterleitungsgruppe: Speichern Abbrechen	gel erstellen. Bestimmer der diese Klasse verknt Sprache Sprache Bezeichne DSCP als	BE (000000) CS1 (001000)00) AF11 (00100100) AF12 (001100100) CS2 (010000100) AF31 (01001000) AF31 (01010100) AF23 (01100100) ✓ AF31 (01101000) AF33 (011100100)	aufgrund der Art des Datenverke nien Sie die abgehende Verbindu	ehrs sowie lokale und ferne Adresse ng (VC) aus, auf die diese Klasse	. Geben
Systemzeit Konfiguration sichern Gerät rücksetzen Firmware-Update Betriebsart Fernverwaltung SSH Provider Support > CWMP > Diagnose <b>QOS</b> Einstellungen Klaseen erstellen			A 33 (011100) CS4 (100000)00) AF41 (10001000) AF42 (100100)00) AF43 (10010000) CS5 (101000)00) EE (101110000)		30	

Regeln erstellen

vegein erstellen

## 13. IPTV

Die integrierte IPTV-Funktion der Digitalisierungsbox BASIC ist für das Produktangebot der Deutschen Telekom maßgeschneidert und kann über den DSL-Anschluss, bzw. O2 Telefonica nicht verwendet werden. O2 Telefonica Deutschland bietet keine eigenständigen IPTV-Dienste mehr an. Stattdessen setzt das Unternehmen auf die Streaming-Plattform waipu.tv als Lösung für O2 TV-Inhalte.

Streaming-Apps bieten eine flexible und vom Internet Service Anbieter unabhängige IPTV Lösung Auch die Deutsche Telekom bietet mittlerweile eine Streaming-App an, mit der Sie Magenta TV empfangen können. Hierzu setzen Sie sich jedoch am besten mit dem jeweiligen Anbieter und dessen Produktangebote in Verbindung.

Sie können die IPTV-Funktion der Digitalisierungsbox deaktivieren. Die dazugehörige WAN Schnittstelle (VLAN ID 8) darf jedoch nicht entfernt werden, da dies aufgrund der für Telekom optimierten Router Firmware zu permanenten Fehlermeldungen führt.

- 1) Menü: Internet | IPTV
- 2) Deaktivieren Sie "IPTV aktivieren" und klicken Sie auf Speichern (Bild 31).
- 3) Menü: Internet | Zugang einrichten | Erweiterter Zugang
- 4) Klicken Sie auf das Bearbeitungs-Symbol (Bleistift) von "wan2" (VLAN ID 8) (Bild 32).
- 5) Deaktivieren Sie das "Status" Kästchen (Bild 33) und drücken Sie auf Speichern
- 6) Klicken Sie auf das Bearbeitungs-Symbol von "wan1" (VLAN ID 7).
- 7) Aktivieren sie das "Status" Kästchen (blau) und drücken Sie auf Speichern.

Digitalisierungsbox BASIC			▥◍▯ੵੵ⊡ੵ	:
	Internet / IPTV			
<ul> <li>Übersicht</li> <li>Internet</li> <li>Zugang einrichten</li> <li>Zusatzfunktionen</li> <li>DSL-Status</li> <li>IPTV</li> <li>Telefonie</li> <li>WLAN</li> <li>Netzwerk</li> </ul>	IPTV-Einstellungen Konfigurieren Sie hier Ihren IPTV-Dienst. IPTV aktivieren DSCP-Klasse der IGMIP-Pakete: IGMP-Version: IPTV-Interface: Speichern	BE $\checkmark$ Version 3 (IGMPv3) $\checkmark$ DHCP $\rightarrow$ VLAN 8 $\rightarrow$ ATM 1/32 $\rightarrow$ DSL $\checkmark$		
<ul> <li>Sicherheit</li> <li>System</li> <li>Einrichtungsassistent</li> <li>Bedienungsanleitung</li> </ul>			(31)	

Digitalisierungsbox BASIC	Inter	net / Zuç	gang einrid	chten / Er	weiterter Zugang	32	)	8	NTWICKLER				:
🔒 Übersicht	ATM	1-Einstellur	ngen										
	Hier s	sehen Sie e	ine Übersich	nt konfigurier	ter ATM-Schnittstellen.								
Internetzugang	ld	VPI	VCI	Encapsula	ation	Protokoll	Interface-	-Name		Aktiviert	Protokoll-Stack	Einstellen	
Erweiterter Zugang	1	1	32	LLC		EoA	atm 1			0	0	1	
Protokoll-Stack	Ne	eu											
> DSL-Status	VLA	N-Einstellu	ungen										
PIV Q Talafania	Hier s	sehen Sie e	ine Übersich	nt konfigurier	ter VLAN-Schnittstellen.								
	ld	VI AN-I	2	PrioBit	MAC-Offset	Parent-Interface		Interface-Name		Aktiviert	Protokoll-Stack	Finstellen	
∻ WLAN	1	7	-	0	6	atm1		wan1					
Netzwerk	2	8		0	7	atm1		wan2		ŏ	8	1	
Sicherheit	No											-	
System	NC	iu i											
Seinrichtungsassistent	PPPo	oE-Einstell	ungen										
Bedienungsanleitung	Hier s	sehen Sie e	ine Übersich	nt erweiterter	r Einstellungen für Ihren Inter	metzugang.							
	ld	Zugangs	sname			Leerlaufzeit		Parent-Inte	rface	Aktiviert	Protokoll-Stack	Einstellen	
	1	DSL000	01234567	89@s92.bb	i-o2.de	Flatrate oder Volumer	ntarif	wan1		0	0	1	
	Ne	eu											

Digitalisierungsbox BASIC			▥◍©?⊡©	:
	Internet / Zugang einrichten / Erweiterter	Zugang		
Übersicht     Internet	VLAN-Einstellungen			
<ul> <li>Zugang einrichten</li> <li>Internetzugang</li> </ul>	VLAN-ID:	bindung.		
Erweiterter Zugang Protokoll-Stack	PrioBit: MAC-Offset:	0 7 (VLAN) ~		
<ul> <li>&gt; Zusatzfunktionen</li> <li>&gt; DSL-Status</li> </ul>	Parent-Interface: Interface-Name:	atm1 wan2		
IPTV & Telefonie	Status:			
奈 WLAN	Speichern Abbrechen			
Sicherheit			(33)	
System 🖏 Einrichtungsassistent				
Bedienungsanleitung				

## 14. Fehlersuche

Die LED-Statusanzeige der Digitalisierungsbox liefert erste Anhaltspunkte zur Funktion des Routers. Die Bedeutung der LEDs wird in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Sollte eine einfach Sichtprüfung zu keiner Lösung führen, wie z. B. ein fehlendes DSL-Kabel, sind die Systemmeldungen des Routers die nächste Anlaufstelle einer systematischen Fehlersuche. Systemmeldungen sind eine fortlaufende zentrale Ansammlung von Status- und Ereignismeldungen verschiedener Komponenten der Digitalisierungsbox. Diese Meldungen liefern technische Hinweise auf Fehler, wie etwa eine fehlgeschlagene Registrierung der Telefonnummer.

Zuständig für die Bereitstellung von Systemmeldungen ist **Syslog**. Umfang und Zeitraum der Meldungen hängen von der Konfiguration ab. So kann im Expertenmodus der Digitalisierungsbox (Sicherheit | Firewall | Einstellungen) bestimmt werden, ob auch Meldungen der **Firewall** berücksichtigt werden sollen.

	System / Diagnose / Systemmeldungen	
Dersicht	Experten-Syslog	
Internet	Hier haben Sie die Möglichkeit einen Experten-Syslog von Ihrem Gerät herunterzuladen.	
🗞 Telefonie	(34)	
🗇 WLAN	Speichern	
Netzwerk	Ereignislogbuch	
Sicherheit	Zeigt alle Systemmeldungen und Ereignisse Ihres Gerätes an. Über "Speichern" können Sie das Ereignislogbuch herunterladen.	
🗱 System	EREIGNISLOGBUCH	) - 4
Zugangsschutz	2025-01-06 11:51:51 GUI: User 'admin' successfully logged into GUI from 192.168.2.10	
Systemzeit	2025-01-06 11:51:37 GUI: Session expired	
Konfiguration sichern	2025-01-06 10:06:53 DRCF Client registered 192:168.2.101 000	
Gerät rücksetzen	2025-01-06 09:43:26 DHCP: Client registered 192.168.2.101 000	
Firmware-Update	2025-01-06 09:34:20 DHCP: Client registered 192.168.2.101 000 2025-01-06 09:06:22 DHCP: Client registered 192.168.2.101 000	
Betriebsart	2025-01-06 08:48:18 DHCP: Client registered 192.168.2.101 000	
Ferryenveltung	2025-01-06 08:31:28 DHCP: Client registered 192.168.2.101 000	
CCU	2025-01-06 08:16:30 DHCF: Client registered 192.168.2.101 000	
SSH	2025-01-06 07:20:35 DHCP: Client registered 192.168.2.101 000	
Provider Support	2025-01-06 06:52:39 DHCP: Client registered 192.168.2.101 000	
> CWMP	2025-01-06 06:24:44 DHCP: Client registered 192.168.2.101 000	
<ul> <li>Diagnose</li> </ul>	2023-01-06 05:56:43 DRCF: Client registered 192:168.2.101 000	
Systemmeldungen	2025-01-06 05:00:49 DHCP: Client registered 192.168.2.101 000	
Syslog-Einstellungen	2025-01-06 04:32:50 DHCP: Client registered 192.168.2.101 000	
Device Info	2025-01-06 04:04:50 DHCP: Client registered 192.168.2.101 000	
Ping Test	2025-01-06 05:36:54 DACE: Client Fedstered 152:166:22:101 000	
Fing-Test	2025-01-06 03:13:54 SIP: Registration of account failed with error 423	
Paket-Tracer	2025-01-06 03:13:53 IPv6: Address assigned:	
ISDN-Monitor	2025-01-06 03:13:48 PPP: Connection successfully established IP: DNS: 62.109.121.1, 62.109.121.2, Gateway: 62.52	•
LED-Test	2025-01-00 03:03:01 DDL: Connection established	

### 1) Menü: System | Diagnose | Systemmeldungen (Bild 34).

Für eine Echtzeitüberwachung oder längerfristige Analyse ist die webbasierte Darstellung von Systemmeldungen nicht unbedingt zielführend. Allerdings bietet die Digitalisierungsbox, technisches Verständnis vorausgesetzt, auch andere Möglichkeiten der Überwachung und Fehlersuche, die im Folgenden kurz dargestellt werden.

## 14.1. Syslog Weiterleitung

Systemmeldungen der Digitalisierungsbox können an ein netzwerkfähiges Gerät, z. B. Computer gesendet werden, wo sie mit Software wie **Wireshark** gefiltert, gespeichert und ausgewertet werden können.

- 1) Menü: System | Diagnose | Syslog-Einstellungen (Bild 35).
- 2) Remote Login "aktivieren".
- 3) IP des Empfängers eintragen, oder IP übernehmen.
- 4) Speichern.



Damit ein Computer den Syslog der Digitalisierungsbox empfangen kann, muss dessen Firewall, deren Zweck es ist, Netzwerkverbindungen anhand von Regeln und Filtern zuzulassen oder zu blockieren, entweder deaktiviert sein oder es muss eine Freigabe für UDP Port 514 konfiguriert werden. Ein Umgehen der Firewall mit SSH-Port-Forwarding ist aufgrund von UDP leider nicht möglich.

Nachdem Sie **Wireshark** (https://www.wireshark.org/download.html) installiert haben (Standardauswahl), können mit einem entsprechenden Filter die Systemmeldungen der Digitalisierungsbox angezeigt werden: **udp dst port 514** (Bild 36).

			The Wireshark Network Analyzer
🥖 📕 🔬 🔘 🖿	। 🛅 🖹 🍯 🧣 👄 警	🛛 🛧 👱 🔲 🔳 🔍 e	
📕 Apply a display filter <%/>	>		
	Welcome to Wireshark		(36)
	Capture		$\smile$
	using this filter: 📙 udp dst port 514		
	Ethernet: en0	A .	
	Loopback: lo0 utun0 FireWire: fw0 Thunderbolt Bridge: bridge0 Thunderbolt 1: en2 Wi-Fi: en1		

Bis die ersten Systemmeldungen eingehen, kann einige Minuten dauern. Um die Funktion zu überprüfen, können Sie sich aber einfach wie in folgendem Beispiel (Bild 37) in die Digitalisierungsbox einloggen oder etwas speichern.

	Capturing from Ethernet: en0 (udp dst port 514)												
	7		<i>i</i> (0)	o 🗴 🗂 💼	Q 🍋 🔿 🖭 🛛	T 🔸 🗖		⊕ ⊝		TT			
				-0.0 /-	• • • =				•				
-	Appi	yao	uispiay fiiter	. < 00/2	international state								<u> </u>
N	).	1	l ime	Source	Destination	Protocol L	angtr Info	O NOTICE	1	0 21.40.	10		tions showed a
F		1	0.000000	192.108.2.1	192.168.2.10	Systog	122 05	ER.NUTICE	Jan	8 21:40:	19 web	ong.cg1[30259]: info:AbstrModet system set	tings changed\n
		2	11.099518	192.108.2.1	192.168.2.10	Systog	114 115	ER.NUTICE	Jan	8 21:40:	31 CTg	gserver[1602]: into:ctgserver Persisted da	ta: mode: 1 coun…
		3	11.85/65/	192.168.2.1	192.168.2.10	Systog	114 05	ER.NUTICE	Jan	8 21:40:	31 STV	-save-config-active: Saving active configura	ation\n
		4	12.046060	192.168.2.1	192.168.2.10	Systog	113 05	ER.NUTICE	Jan	8 21:40:	31 pla	at-save-contig-active: Saving slot contig-ac	tive\n
		5	55.828892	192.168.2.1	192.168.2.10	Systog	137 05	ER.NOTICE:	Jan	8 21:41:	15 pho	oned[2790]: into:Exosiputri exosip Reg C[0	]#0 registered
	Fra	ne	1: 122 byte	s on wire (976 bits	), 122 bytes captured (	76 bits) on	interfa	ace en0. i	d 0		0000		· f · · > · ·
	Eth	ern	et II. Src:	ZvxelCommuni	, izz byces cuptured (	Dst: Apple	Incerne	ace eno, i	u v		0010		· ls @ @
	Inte	ern	et Protocol	Version 4. Src: 19	2.168.2.1. Dst: 192.168	.2.10				′	0020		· · · · · X
1.	lise	r D	atagram Pro	tocol. Src Port: 41	185. Dst Port: 514						0030		n 8 21:
	Svs	100	message: l	ISER-NOTICE: Jan 8	21:40:19 webng.cgi[30250	al: info:Abst	trModel	system	setti	ngs chan	0040	62 66 67 26 63 67 69 50 33 30 32 35 39 50	3a 20 bng.cg1[
1	0,0	cog	messager e	Service Son S	Elitorito neongregitoois.	, i 1		5,5 00	JUCCA	ingo circuit	0060	20 20 73 79 73 74 65 6d 20 73 65 74 74 69	6e 67 system
											0070	73 20 63 68 61 6e 67 65 64 0a	s change
												1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	57)
0	Ethernet: enD: <li>Packets: 5 - Displayed: 5 (100.0%) • Profile: Default</li>												

## 14.1.1. Terminal Alternative

Wireshark ist eine renommierte Open-Source Applikation, die auf verschiedenen Plattformen frei erhältlich ist. Alternativ können Sie unter Apple macOS und Linux, nachdem Sie die Syslog Weiterleitung konfiguriert haben, auf Ihre Computer auch folgenden Befehl in ein Terminalfenster eingeben:

- 1) Öffnen Sie Terminal App/Utility (Linux/macOS)
- 2) Geben Sie folgende Befehle ein (kopieren) (Bild38):

```
sudo tcpdump -lns 0 -A udp port 514 | \
grep -E "[0-9]{1,2} [0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}"
```

Geben Sie das Password Ihres Benutzerkontos auf Ihrem Computer ein, da für die Ausführung des Befehls Administratorrechte erforderlich sind. Auch hier kann es einige Minuten dauern bis die ersten Systemmeldungen der Digitalisierungsbox eintreffen.

٠

## 14.2. Netzwerk-Datenanalyse

Für eine weiterführende und detaillierte Analyse kann es notwendig sein, die Datenübertragung zwischen dem DSL/VoIP-Anbieter (O2) und anderen Netzwerkkomponenten der Digitalisierungsbox zu überprüfen. Dieser Mitschnitt des Netzwerkverkehrs, auch als **Capture** (Dump) bezeichnet, umfasst den ursprünglichen Datenaustausch, unabhängig davon, wie diese Daten vom System bzw. Syslog ausgewertet werden.

- 1) Menü: System | Diagnose | Paket-Tracer (Bild 39).
- 2) Als Verbindungsart die entsprechende Schnittstelle auswählen, z. B.: "ppp1".
- 3) Klicken Sie auf Beginn und vergeben Sie im Dateiauswahlfenster einen entsprechenden Namen für die Datei, z. B.: "ppp1.cap"

Der Datenstrom wird nun kontinuierlich in die angegebene Capture-Datei geschrieben, die Sie auch als Download in Ihrem Webbrowser sehen können.

- 4) Klicken Sie End um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5) Öffnen Sie die Datei zur Analyse in Wireshark.

Digitalisierungsbox BASIC			▥骨©?⊡©	
	System / Diagnose / Paket-Tracer			
<ul> <li></li></ul>	Paket-Tracer         Mit diesem Programm können Sie den Status Ihrer Netzwerkverbindung prüfen.         Verbindungsart:         ppp1         Beginn		~	
Sicherheit     System     Zugangsschutz     Systemzeit     Konfiguration sichern     Gerät rücksetzen	• • • Library		(39)	
Firmware-Update Betriebsart Fernverwaltung SSH Provider Support > CWMP	Image: Second	QŞe	arch Downloads	×
<ul> <li>Diagnose</li> <li>Systemmeldungen</li> <li>Syslog-Einstellungen</li> <li>Device Info</li> <li>Ping-Test</li> <li>Paket-Tracer</li> </ul>				

## 14.2.1. Terminal Alternative

Alternativ zur **Paket-Tracer** Funktion der Digitalisierungsbox gibt es auch hier unter **Apple macOS** und **Linux** die Möglichkeit, den Datenverkehr zwischen dem DSL/VoIP-Anbieter (O2) und der Digitalisierungsbox in Echtzeit mitzuverfolgen. Durch die Einrichtung von **SSH**, wie im Kapitel 10 bereits beschrieben, ist eine Live-Protokollierung der Kommunikation einfach zu bewerkstelligen:

- 1) Stellen Sie wie im Kapitel 12 beschrieben eine SSH-Verbindung her.
- 2) Geben Sie folgenden Befehl ein:

#### tcpdump -nni any -s 0 udp -vv

3) Zum Beenden drücken Sie auf der Tastatur CTRL/C und CTRL/D, oder schließen das Fenster.

• • •	tb — ssh bb@192.168.2.1 — 117×36
bb@192.168.2.1's password:	
BusyBox v1.22.1-sphairon17 (2023-04-05 11:24:24 (	CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.	
<pre># tcpdump -nni any -s 0 udp -vv</pre>	
<pre>tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL (I</pre>	inux cooked), capture size 65535 bytes
IP (tos 0xc0, ttl 64, id	offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 73)
> 62.109.121.1.53: [udp	<pre>sum ok] SRV? _sipudp.sip.alice-voip.de. (45)</pre>
IP (tos 0x0, ttl 62, id of	ffset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 197)
62.109.121.1.53 > : [udp	sum ok] q: SRV? _sipudp.sip.alice-voip.de. 2/0/2 _sipudp.s
ip.alice-voip.de. SRV UAGSTR07.sip.alice-voip.de	:5060 10 100, _sipudp.sip.alice-voip.de. SRV UAGBER07.sip.alice-vo
ip.de.:5060 20 100 ar: UAGSTR07.sip.alice-voip.de	e. A 62.53.223.131, UAGBER07.sip.alice-voip.de. A 62.53.165.195 (169)
IP (tos 0x68, ttl 64, 10 0	offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length
> 62.53.223.131.5060: [UG	ip sum okj SIP, lengtn:
Via: STP/2 0/UDP	et i branch
	12: 50002; (dy.
CSeq: 166 REGISTER	
Contact: <sin:< td=""><td>5060:line</td></sin:<>	5060:line
Authorization: Digest username='	ealm="ims_telefonica.de", nonce:
. uri="sin:sin.alice-voin.de", response=	algorithm=MD5.
op=auth.	, a (gor 2 chini-(100) / 4
Max-Forwards: 70	
User-Agent: ZyXEL-Digitalisierungsbox BAS	SIC-
Expires: 1800	

## 14.3. Häufige Fehlerursachen

Fehler/Code	Mögliche Ursache					
DNS-Fehler	Sehen Sie dazu Kapitel 11 (IPv4 DNS-Relay).					
401, 403	Falscher SIP-Benutzername/Passwort. Möglicherweise sind Ihre Daten nicht mehr aktuell.					
	Wichtig ist, dass Ihre persönliche Kennung so übermittelt wird, wie von O2 gefordert,					
	unabhängig von der Eingabemaske der Router-Konfiguration.					
	Siehe Kapitel 10.2 (Telefonnummer).					
423	Dieser Fehler tritt in der Regel nach einer Zwangstrennung oder Neustart des Routers auf.					
	Sehen Sie dazu Kapitel 10.2 (Telefonnummer).					

## 15. Schlusswort

Der Router ist nun seit über einem halben Jahr in Betrieb und sowohl Internet als auch Telefonie funktionieren problemlos. Sporadische Schwierigkeiten mit der Registrierung der Telefonie aufgrund von DNS-Fehler, die ich auch mit anderen Routern hatte, konnten durch den IPv4 DNS-Relay wie im Kapitel 11 beschrieben, behoben werden.

Da im Internet viele unzuverlässige Informationen kursieren erforderte das Erstellen dieser Anleitung einige Tests und Nachforschungen. Insofern war die erfolgreiche Einrichtung der Digitalisierungsbox Basic komplexer als ursprünglich erwartet. Mit dem richtigen Know-how ist die Konfiguration aber relativ einfach zu bewerkstelligen und sicherlich auch hilfreich, um andere Router für O2 zu konfigurieren.

Wie bereits eingangs erwähnt ist diese Anleitung kostenlos. Ich würde mich jedoch über jede Geste der Wertschätzung auf <u>https://buymeacoffee.com/maxjot</u> sehr freuen. Vielen Dank!

## 16. Sonstiges

Bedienungsanleitung der Digitalisierungsbox Basic: https://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/router/digitalisierungsbox/basic?samChecked=true

Technische Beschreibung der O2 Netzzugangsschnittstellen und SIP Interfaces: <u>https://www.telefonica.de/impressum/schnittstellenbeschreibungen-der-betreiber-oeffentlicher-tknetze.html</u>

## 17. Stichwortverzeichnis

<b>4</b> 401 403 423	16, 29 16, 29 16, 29	P Paket-Tracer Passwort	28, 29 3, 6, 9, 29
Α		Q	
Anschlusserkennung Anzeigenahme	5,6 16	QoS-Klassen R	19
Automatische Ersteinrichtung	2, 5, 6	Registrar Registrierzeit	16 16
Bedienungsanleitung	30	RESET RJ-11	4, 11
Benutzername Besetztzeichen	3, 16, 29 16	RTP-Portbereich Rufnummer	13, 14 3, 16
С		S	
Capture CWMP	28 12	Schlüssel Schnittstellenbeschreibung SID Somor	3 13 2
D		SIP Server SIP-Password	16
Developer Mode DHCP	11 5	SIP-Proxy Sprachübertragung	13 19
DNS-Fehler	18	SSH Svelog	19, 26, 29
DNS-Relay DNS-Server Domain Name System	18 18	weiterleiten Systemmeldungen	26 25
DNS DSCB Markierung	18	Т	
DSL-Benutzernamen	6	TAE TCP/IP	13
E		statisch	5
Echtzeitüberwachung Entwickler-Ansicht	25 11	Telefon	27, 29
Ethernet	3	anschließen TR-069	19 12
F		U	
Firewall Firmware	13, 25, 26 2, 9, 12, 13, 23	Übertragungsgeschwindigkeiten UDP Port 546	6 14
Ι		V	
IPTV	23	VLAN ID	23
K		VoIP Anbieter	13
Konfiguration sichern	9	W Wireshark	27
Konto-Domain	13	WPA2	5
М		Z	
Magenta TV	23	Zugangsdaten Zugangs-Pin	3 3
Netzwerkadanter	Л		
INIZWUIKAUAPIUI	4		